

| Tekniske Data | SI 120 | SI 175 | SI 251 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Netspænding | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz | 230 V ~ 50 Hz |
| Nominel optagen effekt | 120 W | 175 W | 200 W |
| Beskyttelsesklasse | I | I | I |

Hvis de følgende sikkerhedshenvisninger ikke overholdes, kan dette føre til sundhedsskader, elektriske stød, kvæstelser samt brand- og eksplosionsfare. Manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne er en trussel mod liv og levede.

Betjeningsvejledning og sikkerhedshenvisninger skal opbevares let synligt i nærheden af loddeværktøjet.

Tiltænkt Formål

Anvend udelukkende loddekolben til lodning og aflodning i henhold til brugsvejledningen og under de her nævnte betingelser.

Ved anden anvendelse end den, som beskrives i betjeningsvejledningen, samt selvbestaltede forandringer på apparatet, bortfalder producentens produktansvar.

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet som Legetøj.



ADVARSEL! Brand- og eksplosionsfare! Forbrændingsfare

- Berør ikke de varme loddespidser, og hold sikker afstand til brændbare genstande.
- Det anbefales at fastgøre arbejdsemnet på grund af de høje temperaturer.
- Efter loddearbejdet er loddeværktøjet og emneholderen stadig varme.
- Forbrændingsfare ved flydende lodde tin.
- Hold eksplosive og brændbare genstande på afstand.
- Bemærk! Tildækning af loddeværktøjet eller sikkerhedsbakken er forbundet med brandfare. Loddeværktøjet og sikkerhedsbakken skal altid holdes fri.

Anvend velegnet beskyttelsestøj til beskyttelse mod forbrændinger. Sørg for at beskytte dine øjne, og brug beskyttelsesbriller.

Læg altid loddeværktøjet i den medleverede sikkerhedsbakke. Sørg for, at sikkerhedsbakken står stabilt.

Vær opmærksom. Loddeværktøjet bør ikke anvendes, hvis man er ukoncentreret.

Pas på elektrisk stød. Undgå berøring med jordede dele, f.eks. rør, varmeelementer, komfurer og køleskabe.

Vær opmærksom på påvirkninger fra omgivelserne. Benyt ikke loddeværktøjet i fugtige eller våde omgivelser.

Arbejd ikke med dele, der står under spænding.

Gældende sikkerhedsbestemmelser og skadesforebyggende forskrifter skal respekteres.

Undgå unaturlige kroppsstillinger. Indræt arbejdspladsen ergonomisk rigtigt.

Kontroller hvergang, før laderen anvendes, at tilslutningskabel, forlænger-kabel og stik er i orden. Kun loddeværktøj i fejlfri stand må benyttes.

Undgå at overbelaste loddeværktøjet.

Netkablet må kun tilsluttes de dertil godkendte stikdåser eller adaptere. Kontroller, at strømforsyningen og loddekolbens tilslutningsværdi svarer til hinanden.

Anvend ikke kablet til formål, som det ikke er beregnet til. Benyt ikke kablet til at trække stikket ud af stikkontakten. Beskyt kablet mod varme, olie og skarpe kanter.

Undgå utilsigtet drift. Afbryd spændingen til loddeværktøjer, der ikke bruges.

Loddeværktøjet skal opbevares på et sikkert sted.

Vedligehold og reparation

Træk stik ud af stikdåsen før alle arbejder på maskinen.

Følg anvisningerne for skift af loddespidser.

Anvend kun originale reservedele.

Reparation af loddeværktøjet må kun udføres af en elektro-fagmand.

Hvis elværktøjets tilslutningsledning er beskadiget, kan den ikke udskiftes, og elværktøjet skal bortskaffes.

Loddespidserne har et galvaniseret beskyttelseslag. Dette beskyttelseslag forlænger loddespidserens levetid betragteligt, og må ikke ødelægges ved mekaniske påvirkninger (file, kradse).

Mere information fås på www.apextoolgroup.eu.

Garanti

Weller yder to (2) års garanti fra købsdatoen på dette apparat. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl og omfatter både reservedele og bearbejdningsomkostninger.

Garantien bortfalder ved forkert brug eller indgreb udført af ukvalificerede personer.

Apparatet opfylder kravene i EF-overensstemmelseserklæringen iht. direktiverne 2004/108/EF, 2006/95/EF og 2011/65/EU (RoHS).

Forbehold for tekniske ændringer!

Bortskaffelse



Elværktøj må ikke bortskaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt værktøj indsamles separat og bortskaffes på en måde, der skåner miljøet mest muligt.